

EZ Roll™

Window Insulation Kit

Preparation: Be sure surface is clean, dry and grease-free. Install only on metal, painted wood or vinyl. **DO NOT APPLY** to wallpaper, wallboard, plaster or veneer surfaces.

For best results, apply pre-taped film to a smooth surface. If your window moulding is contoured, beveled, or otherwise uneven, apply a strip of Frost King® double-sided tape for added hold to the top edge of window moulding under the pre-taped edge.

Insert handle into tube end opposite pre-taped end prior to starting.

Installation:

1. Apply double-sided tape firmly along the sides and bottom sill of window frame. **DO NOT** remove backing paper.
2. Starting at the top left, apply the pre-taped edge of the roll of film to the top edge of the window frame, leaving at least 2" overhang on left and right sides. Trim the film to size, allowing a 2" overhang on the bottom.
3. Remove backing paper from tape. Unfold film and press lightly on tape. Reposition the film to remove any excess slack or wrinkles. Once film is in place, press firmly to tape.
4. Smooth and eliminate remaining wrinkles with hair dryer set at highest setting (hold dryer 4-6" away from film). **DO NOT OVERSHRINK**, as it may cause excess tension on tape. Trim excess film from around frame.

NOTE: This film is twice as thick as standard film and will require extra time to shrink.

Some hair dryers operate at lower temperatures and may require additional time to remove all wrinkles from film.



Do Not Touch Plastic with Hot Dryer!
¡No toque el plástico con la secadora caliente!

Kit de aislamiento para ventana

Preparación: Asegúrese que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa. Instále únicamente sobre marcos de metal, madera pintada o con revestimiento de vinilo. **NO APLIQUE** sobre papel tapiz, tablaroca, yeso o paneles de chapa.

Para mejor resultado, aplique la película con borde adhesivo a superficies lisas. Si el marco o moldura de la ventana tiene contornos, es biselado o con desnivel, aplique una tira de cinta de doble cara Frost King® para mejor agarre en el tope de la moldura bajo el borde con adhesivo.

Inserte el mango en el tubo por el lado opuesto al borde adhesivo antes de comenzar.

Instalación:

1. Aplique la cinta de doble cara firmemente a los lados del marco y la repisa inferior de la ventana. **NO quite** el papel de reverso.
2. Comenzando con la esquina izquierda superior, aplique el borde del rollo con adhesivo al borde superior del marco de la ventana, dejando al menos 2 pulgadas (5,08 cm) extra a los costados. Corte la película al tamaño adecuado, permitiendo que cuelgue 2 pulgadas (5,08 cm) extra del borde inferior.
3. Quite el papel de reverso de la cinta adhesiva. Desenvuelva la película y presiónela levemente sobre la cinta. Ajuste la película para alisarla y eliminar arrugas en la misma. Cuando esté en su lugar, presione la película firmemente contra la cinta.
4. Alise y elimine las arrugas restantes con una secadora de mano a temperatura máxima (sostenga la secadora aprox. 4-6" [10-15 cm] de la película). **NO SOBRE ENCOJA**, ya que puede causar tensión de más en la cinta adhesiva. Recorte el exceso de película de alrededor del marco.

NOTA: Esta película es doblemente gruesa y requiere tiempo adicional para encogerse a comparación de la estándar.

Algunas secadoras operan a temperaturas más bajas y pueden requerir tiempo adicional para remover las arrugas de la película plástica.

TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call 1-877-FROST 20
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions